



1. Piony instalacji kanalizacyjnej obudować.
2. Podojęcia do przyrębów prowadzić w brzdach ściennych w otulinie izolacyjnej.
3. Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia p.poz należy wykonać poprzez zastosowanie przegród ogniochronnych.
4. Podojęcia kanalizacyjne układać ze spadkiem min. 2 ‰
5. Przed przejściem przewodów spustowych w przewody odpływowe należy zastosować czyszczaki.
6. Podojęcia do przyrębów sanitarnych dłuższe niż 3m należy wyposażyć w zawory napowietrzające.

15. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem.